

MONTAJ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER HAZIRLIKLAR**Genel Uyarılar:**

- Sadece firmamız tarafında satışı yapılmış cihazlar için montaj ve servis hizmeti verilir.
- Ambalaj mutlaka yetkili servis tarafından açılmalıdır.
- Cihazın ambalajında hasar mevcut ise sorumlu kargo firmasından rapor alınmalı veya satıcı firma ile temasa geçilmelidir.
- Cihaz bağlantıları firmamız tarafından yönlendirilen yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Firmamız tarafından montaj işlemi yapılmayan cihazlar garanti harici işlem uygulanır.
- Kullanım hatalarından kaynaklı problemler, su ile temas halindeki yedek parçalar üzerinde oluşan (kireçlenme) hasarlarda garanti geçersiz kalır.
- Garanti sadece, işçilik ve fabrikasyon hatalarına karşı Bir yıl (1) geçerlidir.

Elektrik Tablosu:

| Model | Voltaj | Güç kW | Amper | Kablo Kesiti | Kaçak Akım Rölesi |
|---------------------|---------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------|
| M26 TE DT/2 Compact | 220V 1N 50/60Hz | 3,5 kW | 20 A | 3 x 2,5 mm ² | 30 mA |
| M26 TE DT /2 | 380-415V 3N 50/60Hz | 4,9 kW | 16 A | 5 x 2,5 mm ² | 30 mA |
| M26 TE DT /3 | 380-415V 3N 50/60Hz | 7,3 Kw | 16 A | 5 x 2,5 mm ² | 30 mA |

- Elektrik problemlerinden kaynaklanan hatalar ve hasarlarda garanti geçersiz olur.
- Cihazlarımız son bağlantı fiş, priz ve şalter bağlantılarının temini müşteri tarafından yapılır.

Su Tablosu:

| Model | Su Basıncı | Su Giriş | Drenaj Çapı | Su sertliği | Drenaj Yüksekliği |
|-----------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| M26 TE DT | 2 - 3 kg/cm ² ATU | ¾ Soğuk su | Ø 50 mm | 2°dF | 50 cm |

- Su sertliği 2°dF den fazla ise cihaza uygun su arıtma sistemi yapılmalıdır.
- Su basıncı 2 -3 kg/cm² ATU olmalıdır. Düşük veya yüksek ise basınç ayarlayıcı takılmalıdır.
- Montaj Öncesinde, cihaza uygun musluğu veya vana takılı hazır olmalıdır.
- Drenaj (Atık su) cihazın konulduğu zemin seviyesinin altında ulaşılabilir konumda olacak şekilde ayarlanmalıdır. Tıkanma olmamasına dikkat edilmelidir.
- Tüm bağlantıların geçiş yönlerindeki Ø 40 mm çapındaki geçiş noktalarının kesme veya delme işlemleri montaj öncesinde hazır durumda olmalıdır.
- Harici su tankı (Damacana) ile çalıştırılması istenir ise pompa, rezistans, termosta, kart,Su giriş ventili vb. hasar ve onarımı ücret karşılığında yapılır.

Montaj ve Servis formu doldurmadan önce, lütfen tüm maddelerin tam ve eksiksiz yapılmış olduğuna dikkat edin. Maddelerin her hangi birinin eksik olmasından kaynaklanacak bir aksaklık nedeniyle montaj yapılamaz ise ikinci servis hizmetinde "yol ve saat ücreti" müşteriden talep edilecektir.

Montaj ve Servis taleplerinizi için Aşağıdaki linki kullanarak form doldurabilirsiniz.

<https://www.myco.com.tr/servis-formu/>